

Bedienungsanleitung entertainment:box

Fernbedienung

Die entertainment:box wird nur mit der Fernbedienung gesteuert. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten. Mit der schwarzen Taste in der Mitte bestätigen Sie Ihre Auswahl.

Schnellzugriffstasten

Mit diesen Tasten bedienen Sie die Box besonders einfach:

-  **Startseite (Haus-Symbol):** Zur Hauptseite wechseln.
-  **Live (TV-Symbol mit „LIVE“):** Zum aktuellen Programm zurückschalten – praktisch, wenn man gerade eine Aufnahme oder eine Sendung aus der 7-Tage-Replay-Funktion schaut.
-  **Programmübersicht (TV-Symbol mit Strichen):** Zeigt die Übersicht über vergangene, aktuelle und kommende Sendungen.
-  **Info (i-Symbol):** Zeigt Informationen zur aktuellen Sendung. In der Programmübersicht können hier auch Aufnahmen gestartet werden.
-  **Zurück (Pfeil nach links):** Zum vorherigen Bildschirm zurück. In der Programmübersicht wechselt man damit den Tag (der ausgewählte Tag wird weiß markiert).
-  **Senderwechsel (zwei Pfeile, links/rechts):** Zwischen dem aktuellen und dem zuletzt gesehenen Sender wechseln.

Meine Inhalte

Hier finden Sie:

- **Aufnahmen** (Sendungen, die Sie gespeichert haben).
- **Weiterschauen** (Sendungen, die Sie begonnen, aber noch nicht fertig geschaut haben).

Einstellungen

- **Audio & Sprache:** Sprachen für Sender auswählen (nur verfügbar, wenn ein Sender mehrere Sprachen anbietet).
- **Jugendschutz:** Sender sperren oder Kindersicherung aktivieren (erfordert eine PIN).
- **Sender:** Reihenfolge der Sender ändern oder regionalen ORF2-Sender auswählen.
- **Funktionen:** 7-Tage-Replay und persönlichen Rekorder aktivieren.
- **Registrierte Geräte:** Übersicht der Geräte, die mit Ihrem TV-Produkt verbunden sind.
- **Hilfe & Rechtliches:** Kurzanleitung zur Fernbedienung, AGBs.
- **Allgemeine Informationen:** Daten zur Box wie Benutzerkonto und Softwareversion.
- **Box-Einstellungen:** Einstellungen für die TV-Box selbst.