



Willkommen

**Funktionen der Kathrein IPTV Box
ID: 727**

Wie kann ich meine Favoritenlisten bearbeiten, umbenennen und hinzufügen bzw. löschen?

- Menu
- Fernsehen
- Listen bearbeiten

Sky	Sky bzw. andere Anbieter können nicht gestreamt werden
FAV	hier kann man zwischen den Favoritenlisten umschalten
OPT	hier kann man auch zwischen den Favoritenlisten umschalten und einen Kanalton (falls verfügbar) wählen
PIP	Picture-in-Picture; hier kann man den aktuell ausgewählten Sender am linken oberen Bildschirmrand anpinnen und in der Zwischenzeit auf andere Sender wechseln
TXT	Teletext
TV/R	umschalten zwischen TV und Radio
REC	Aufnahmefunktion
	mit der linken Taste kann man stoppen (Speichermedium muss angesteckt sein) und später wieder abspielen (ab dem gestoppten Zeitpunkt); will man wieder zur aktuellen Sendezeit zurück, dann die rechte Taste drücken;
ARCHIV	Mediathek von den aufgenommenen Programmen
MEDIA	hier kann zwischen zwei Speichermedien/USB (falls mehr als einer angesteckt) umgeschaltet werden
EPG	Guide und Fernsehsendung können markiert und aufgenommen werden
HbbTV	mit der roten Taste auf der Fernbedienung kann man das HbbTV starten, dort werden Serien des Fernsehsenders, Nachrichten und die Videothek angezeigt

