

Anleitung: Erste Einrichtung Ihrer TV-Box

Diese Anleitung hilft Ihnen, Ihre neue TV-Box schnell und einfach einzurichten.



1. Packen Sie alles aus

Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. Sie sollten die TV-Box, ein HDMI-Kabel, ein Stromkabel, eine Fernbedienung, Batterien und eine Anleitung finden.



2. Kabel anschließen

Stecken Sie das **HDMI-Kabel** in den HDMI-Anschluss der TV-Box und in den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers.

Stecken Sie das **Stromkabel** in die TV-Box und in eine freie Steckdose.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass alle Kabel richtig eingesteckt sind.



3. Positionierung der Box

Platzieren Sie die TV-Box während der Einrichtung nicht hinter Hindernissen wie dem Fernseher. Die Box benötigt freie Sicht, damit die Fernbedienung richtig funktioniert. Sie können sie später an den gewünschten Platz stellen.



4. Box einschalten

Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die Fernbedienung ein. Drücken Sie den **Ein-/Aus-Knopf** für die Box (oben rechts). Die kleine Lampe auf der Vorderseite der Box sollte nun weiß leuchten.



5. Anleitung auf dem Bildschirm folgen

Schalten Sie Ihren Fernseher auf den richtigen HDMI-Kanal um (dort, wo Sie das HDMI-Kabel in Schritt 2 eingesteckt haben). Die TV-Box führt Sie nun durch die weiteren Schritte auf dem Bildschirm. Sie benötigen **kein Google-Konto**. Die meisten Schritte können Sie einfach überspringen oder später in den Einstellungen anpassen.



6. Startbildschirm

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, sehen Sie den Startbildschirm. In der Mitte finden Sie Apps wie Netflix. Auf der linken Seite sehen Sie ein Menü mit Symbolen für die Suche (Lupe), die Startseite (Haus) und mehr.